

# GRANDSTREAM GXW-4004



Grandstream GXW-4004 게이트웨이



**GXW-4004** 사용자 설명서 최신 펌웨어 버전 www.luxsys.co.kr suport@luxsys.net

USER MANUAL

- 차 례
  - 1. <u>제품 설명</u>
  - 2. 게이트웨이 세팅
  - 3. <u>펌웨어 업데이트</u>
- 1. 제품설명



### GXW-400x



리셋버튼 : 볼펜인나 얇은철사로 한번 누르면 GXW-400X 가 리부트 됩니다. 만약 7 초간 계 속 누를 경우 GXW-400X 안에 있는 세팅 내역까지 전부 리셋이 됩니다.

PSTN 라인 : 인터넷이나 전기가 들어오지 않을 경우 PSTN 라인에 국선을 연결하고 FXS 포 트에 전화선을 연결하면 문제 없이 전화를 사용할 수 있습니다.



Gateway GXW-4004 사용자 설명서

USER MANUAL

## 2. 게이트웨이 세팅

웹 브라우저를 열고 아이피 주소를 입력합니다.

😢 G	irandstream Device Configuration - Mozilla Firefox
<u>F</u> ile	Edit View Higtory Bookmarks Tools Help
4	▪ → · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Grandstream Device Configuration
	Password
	All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2004-2006
Don	e 🛞 0.881s 🥘 🦯

가장 처음의 비밀번호는 admin 입니다.

비밀번호를 입력한 후 로그인 버튼을 클릭하면 로그인이 됩니다.



### BASIC SETTINGS

Time zone 란을 찾은 후 한국 시간으로 맟춰 줍니다.

Grandstream Device Configuration						
STATUS BA	SIC SETTINGS ADVANCED	<u>SETTINGS</u>	<u>PROFIL</u>	<u>e 1 pr</u>	ROFILE 2	FXS PORTS
End User Password:		(purpo	sely not d	isplayed	for securi	ty protection)
Web Port:	80 (default for HTTI	P is 80)				
Telnet Server:	⊙No ⊙Yes					
IP Address:	<ul> <li>dynamically assigned via Dl</li> </ul>	HCP				
	DHCP hostname:					(optional)
	DHCP domain:					(optional)
	DHCP vendor class ID:	HT500				(optional)
	○ use PPPoE					
	PPPoE account ID:					
	PPPoE password:					
	PPPoE Service Name:					
	Preferred DNS server: 0	.0	.0	.0		
	Statically configured as:		,			
	IP Address:	192	. 168	.0	. 160	
	Subnet Mask:	255	. 255	.0	.0	
	Default Router:	0	.0	. 0	. 0	
	DNS Server 1:	0	.0	.0	.0	
	DNS Server 2:	0	.0	.0	.0	
Time Zone:	GMT+9:00 (Japan, Korea, Yakı	utsk)				×



#### USER MANUAL

#### Gateway GXW-4004 사용자 설명서

#### PROFILE

SIP Server : 사용할 SIP Server 의 주소를 입력합니다. Outbound Proxy : 사용할 Outbound Proxy 의 주소를 입력합니다. Local RTP port : 범위는 10000~20000 사이이고 10001 이나 임의대로 입력을 합니다. DTMF via RFC2833 : Yes 를 선택합니다. Send Hook Flash Event : Yes 를 선택합니다. Enable Call Features : No 를 선택합니다. Disable Call-Waiting : Yes 를 선택합니다.

🗿 Grandstream Device Configuration - Microsoft Internet Explorer						
파일(E) 편집(E) 보기(Y) 즐겨찾기(A) 도구(I) 도움말(H)  🧗						
3	뒤로 🝷 🛞 🕤 💌 🚺 🍰 🏠 🔎 검색	☆ 즐겨찾기	n 🥝 🔗 😓 🔁 -			
주소([	) 🖻 http://192,168,2,1/cgi-bin/config_a1		🔽 🄁 이동	연결 >>		
		जवा	lustream Device Comguration	<u>^</u>		
	STATUS BASIC S	<u>ETTINGS</u>	ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS			
	Profile Active:	O No	• Yes			
	SIP Server	192.168.0	.100 (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)			
	Outbound Proxy	<u>192.168.0</u>	.100 (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)	=		
	SIP transport:	⊙ UDP	○ TCP ○ TLS (default is UDP)			
	NAT Traversal (STUN):	No	○ No, but send keep-alive ○ Yes			
	Use DNS SRV:	No	○ Yes			
	User ID is phone number:	No	O Yes			
	SIP Registration:	🔘 No	⊙ Yes			
	Unregister On Reboot:	No	O Yes			
	Outgoing call without Registration:	O No	⊙ Yes			
	Register Expiration:	60	(in minutes. default 1 hour, max 45 days)			
	local SIP port:	5060	(default 5060)			
	local RTP port	10001	(1024-65535, default 5004)			
	Use random port:	<li>No</li>	○ Yes			
	Refer-To Use Target Contact:	<li>No</li>	○ Yes			
	DTMF Payload Type:	101				
	DTMF in audio:	O No	● Yes			
	DTMF via RFC2833:	O No	() Yes			
	DTMF via SIP INFO:	No	O Yes			
	Send Hook Flash Event:	🔿 No	Yes (Hook Flash will be sent as a DTMF event if set to Yes)			
	Enable Call Features:	No	O Yes (if Yes, call features using star codes will be supported locally)	~		
8			20터넷			
	Disable Call-Waiting:	O No	( ) Yes			



USER MANUAL

### FXS PORTS

AMP 세팅에 따라 임의 대로 세팅을 합니다. 아래 설명은 1000 의 내선번호로 세팅을 가정으로 하여 설명합니다. SIP User ID : 1000 Account Name : 1000 Name : 1000 FXS Port : 각 1,2,3,4 포트마다 내선번호를 지정합니다.

🕘 Gra	Grandstream Device Configuration - Microsoft Internet Explorer								
파일( <u>F</u>	파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(I) 도움말(H)							<b>.</b>	
<b>(</b> ] 7	🌀 뒤로 👻 🔊 · 💌 😰 🏠 🔎 검색 🌟 즐겨찾기 🚱 🔗 · 🌺 🤜 ·								
주소( <u>D</u>	주소(D) 🖬 http://192,168,2,1/cgi-bin/config_fxs 역결							, 연결 <b>&gt;</b>	
	Grandstream Device Configuration								
		STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	PROFILE 1	PROFILE 2	FXS PORTS		
	User Setting	şs							
	FXS Port	SIP User ID	Authenticate ID	Password	Name		Profile ID	Hunting Group	
	1	1000	1000		1000		Profile 1 💌	None 💌	
	2						Profile 1 💌	None 💌	
	3						Profile 1 💌	None 💌	
	4						Profile 1 🗸	None 🗸	
				Update Cancel	Reboot				
			All Right	ts Reserved Grandstream Netwo	ks, Inc. 2006-2007				



#### 3. 펌웨어 업데이트

최신 펌웨어 TFTP 주소를 알기 위해서는 <u>http://www.grandstream.com/firmware.html</u> 에 접속 을 합니다.

Product	Firmware Version	Release Note	TFTP Server
HT286 Rev. 2.0 or earlier	1.0.7.19	1.0.8.33	168.75.215.189
HT286 Rev 3.0	1.0.8.33	1.0.8.33	168.75.215.189
HT386	1.0.3.86	1.0.3.86	168.75.215.190
HT486	1.0.6.7	1.0.8.33	168.75.215.189
HT486 (Rev 2.0)	1.0.8.33	1.0.8.33	168.75.215.189
HT488	1.0.3.86	1.0.3.86	168.75.215.190
HT496	1.0.3.86	1.0.3.86	168.75.215.190
HT502	1.0.0.44	1.0.0.44	168.75.215.189
BudgeTone 101	1.0.8.33	1.0.8.33	168.75.215.189
BudgeTone 102	1.0.8.33	1.0.8.33	168.75.215.189
BudgeTone 200	1.1.4.18	1.1.4.18	168.75.215.189
GXP2000	1.1.4.18 Language Pack	1.1.4.18	168.75.215.189
GXP2020	1.1.4.17 Language Pack	1.1.4.17	168.75.215.189
GXV3000	1.0.1.7	1.0.1.7	168.75.215.189
GXW4004	1.0.0.44	1.0.0.44	168.75.215.189
GXW4008	1.0.0.44	1.0.0.44	168.75.215.189
GXW4104_GXW4108	1.0.0.55	1.0.0.55	168.75.215.189

위와 같은 표가 나오게 됩니다. 현재 가지고 있는 모델의 펌웨어 버전보다 상위 버전이라면 펌웨어 업데이트를 하는 것이 좋습니다.

Firmware Upgrade and	Upgrade Via	IFTP	○ HTTP
Provisioning:	Firmware	Server Path:	168.75.215.189
	Config Se	rver Path: 16	8.75.215.189

현재 위의표에 보면 GXW-4004 의 TFTP Server 주소는 168.75.215.189 임을 알수가 있습니다. 웹 브라우저에 GXW-4004 의 IP 주소를 치고 들어가 ADVANCED SETTINGS 탭의 Firmware Upgrade and Upgrade Via 란을 찾습니다. TFTP 를 선택하고 Procisioning 란의 두칸에 168.75.215.189를 입력합니다. Update 버튼을 클릭하시고 리 부팅을 하시면 펌웨어 업데이트가 완료됩니다.



Copyright © 2007, Luxsys Inc. All Rights Reserved

Tel: 1600-5998

E-mail : support@luxsys.net Home : <u>www.luxsys.net</u>

