

LUXSYS Inc.



DASAN / 다산 H420G 계열

최신 H420GCB.7.4969 펌웨어 버전

www.luxsys.co.kr support@luxsys.net 웹브라우저에 IP PHONE의 IP 하고 8000 포트를 치고 들어갑니다. 처음 기본의 아이디 admin 하고 비밀번호는 9999 입니다.



1. 단말기 초기화를 하고 아이피폰의 네트워크 정보를 입력 합니다.

	Home 통화 실정 전화기 실정 기능 실정 전화기 관리
Internet SIP Phone H420	암호 설경 네트워크 VLAN/Qo8 시간 설경
	▪ IP 주소
■ IP 주소	의 공유 〇
설치된 네트워크 환경에 맞 게 IP 주소를 설정해야 합	의 장도 ⓒ
니다. 네트윅 관리자에게 확인 후	• IP 주소 192, 168, 14, 52 - 서보네 마스크 255, 255, 0
설정하십시오, 유동 IP(DHCP) 설정을 사	• 게이트웨이 192, 168, 14, 1
용할 경우, 빠르게 받기를 선택해 놓으면 다음부터는	O PPPoE(ADSL)
신속하게 IP 주소가 설정됩 니다.	• 사용자 아이디
◙ DNS서버 설정	• mss 1452
DNS 서버는 도메인 이름 을 IP 주소로 바꿔 주는 서	● DNS 서버 결정
비스를 제공합니다. 네트워크 관리자에게 문의	• DNS 서버 168, 126, 63, 1
한 후 정확히 입력하십시 오.	• 보조 DNS 168,126,63,2
	▶ NAT 설정
	O 사용
	- 사설 IP 192,168,0,1
	(● 사용 만함(스위지 허브 모드)
	▶ 사용 • 시작 주소 192.168.0.100
	• 단말 개수 1
	LINK Speed/Duplex Mode
	LAN Auto
	• 웹 환경
	•포트 8000

2. 최신 펌웨어로 꼭 두번 업그레이드를 해야됩니다.

DASAN	
Internet SIP Phone H420	Home 통화 설정 전화기 설정 기능 설정 전화기 관리 다시 시작 초기화 자동 설정 소프트웨어 • 업그레이드
■ 소프트웨어 전화기의 대부분 기능은 소 프트웨어가 담당합니다. 서비스가 추가 되거나 전화 기 기능이 추가되면 소프트 웨어를 업그레이드하여 사 용할 수 있습니다. 전송 방법과 업그레이드할 파일이 있는 위치를 먼저 확인 한 다음 다운로드를 클릭하십시오.	- 전송방법
	다운로드 변경 취소

3. 내선 / SIP 등록 정보를 입력 합니다.

DASAN 통화 설정 Home Internet SIP Phone

Internet SIP Phone H420	계정 설정 서버 설정 다이얼 규칙 음성 설정 고급 설정	
	* 계정 설정	
◙ 계정 설정	• 사용자 ID 내선번호	
서비스에 등록된 각 사용자	• 암호 안호	
계정 정보를 기입하십시오.	• 인증 이름 내선번호	
계정이 등록되어 있지 않으	• 표시 이름 내선번회	
면 서비스를 이용하실 수	 도메인 이름 	
없습니다.	* መለአ ለሀረ	
	•메시지 서비스 🛛 사용	
	저장 변경 취소	

전화기 설정 기능 설정 전화기 관리

DASAN			
	Home 통화 설정	전화기 설정 기능 설정 전화기 관리	
Internet SIP Phone H420	계정 설정	서버 설정 다이얼 규칙 음성 설정 고급 설정	
	▪ 계정 설정		
◙ 계정 설정	• 사용자 ID	200	
서비스에 등록된 각 사용자	• 암호	•••••	
계정 정보를 기입하십시오,	• 인증 이름	200	
계정미 등록되어 있지 않으	• 표시 이름	200	
면 서비스를 이용하실 수	• 도메인 이름		
값급니다.	▪ 메시지 서비스		
	• 메시지 서비스	□ 사용	
		저장 변경 취소	

4. 프럭시 서버 (IP-PBX 아이피) 등록 정보는 서버 설정 항목에서 입력 합니다.

DASAN			
	Home 통화 설정	전화기 설정 기능 설정	전화기 관리
Internet SIP Phone H420	계정 설정 서	버 설정 다이얼 규칙 음성 설	정ㅣ고급 설정
	▪ SIP 서버 설정		
▶ SIP 서버 설정	 SMS Reg Enable 	v	
서비스를 이용하기 위해서	• 연결 종류		
는 사용자 등록 정보를 유	• Registrar	IP-PBX_아이피	: 5060
러, 전화 서비스를 제공하	 Proxy 	IP-PBX_0ЮI피	: 5060
는 Proxy 서버, 전화기와의 의화하네도의 화겨운 오	 OB Proxy 	0.0.0.0	: 5060
지하기 위한 Outbound		🔽 Loose Routing 사용	
Proxy 서버의 이름과 사용 포트 배호를 전화히 인력하		🔲 서버이중화 OPTIONS 시	le
모드 전모들 8속이 입속이 여야 합니다.	 OPTIONS Timer 	180 (초)	
	 Presence 	192.168.14.1	: 5060
	SMS	0.0.0.0	: 5060
	 OB Proxy SMS 	0.0.0.0	: 5060
		🔽 Loose Routing 사용	
	* 보조 서버		
	• Registrar	0.0.0.0	: 5060
	 Proxy 	0.0.0.0	: 5060
	 OB Proxy 	0. 0. 0. 0	: 5060
	 Presence 		: 0
	- SMS		: 0
	OB Proxy SMS		: 0
		저장 변경 취소	



	Home 통화 설정	전화기 설정 기능 -	설정 전화기 관리
Internet SIP Phone H420	계정 설정 人	비비설정 다이얼 규칙 음	성 설정ㅣ고급 설정
	◆ SIP 서버 설정		
◙ SIP 서버 설정	 SMS Reg Enable 		
서비스를 이용하기 위해서	• 연결 종류	UDP 💌	
는 사용자 등록 정보를 유 지 과리하는 Benistrar 서	 Registrar 	192.168.14.1	: 5060
버, 전화 서비스를 제공하	 Proxy 	192.168.14.1	: 5060
는 Proxy 서버, 전화기와의 원확한 네트워크 환경을 유	OB Proxy	0.0.0.0	: 5060
지하기 위한 Outbound		🔽 Loose Routing 사용	+
Proxy 서버의 미름과 사용 포트 번호를 정확히 입력하		□ 서버이중화 OPTION	NS 사용
여야 합니다.	 OPTIONS Timer 	180 (초)	
	Presence	192.168.14.1	: 5060
	• SMS	0.0.0.0	: 5060
	OB Proxy SMS	0.0.0.0	: 5060
		☑ Loose Routing 사용	
	▲ 보조 서비		
	 Registrar 	0. 0. 0. 0	: 5060
	Proxy	0.0.0.0	: 5060
	OB Proxy	0.0.0.0	: 5060
	Presence		
	• SMS		: U
	• OB Proxy SMS		: U
		저장 변경 취소	

5. 당겨받기 기능 코드를 *98 로 설정합니다.

DASAN	
	Home 통화 설정 전화기 설정 기능 설정 전화기 관리
Internet SIP Phone H420	계정 설정 서버 설정 <mark>다이얼 규칙</mark> 음성 설정 고급 설정
	+ 다이얼 규칙
◙ 국제전화 사전선택	• 다이얼 규칙 (* # X)+S
서비스고객이 국제전화를 사용함(M 고객이 서택하 사	자동지역번호 · 적용 규칙 1xx 1xxx xxxxxxx xxxxxxxx
전선택 번호로 전화를 걸도 록 합니다.	국제전화사전 · 선택 □ 사용
◙ 다이얼 규칙	• 사전선택 규칙
서비스 고객이 쉽고 편리하 게 서비스를 이용할 수 있 도록 전화기에 내장된 다이 얼 규칙을 보여줍니다. 예를 들어 11로 시작하는 세자리 번호(11X)는 긴급 통화이므로 Send 버튼을 누르지 않아도 다이얼이 전 송되며, 같은 서비스 그룹 으로 등록된 다른 전화의 벨이 울릴 때 당겨받기 코 드가 등록된 PICK UP버튼 을 누르면 전화를 대신 받 을 수 있습니다.	icon_orage.gif · 당겨받기 Type General · 당겨받기 코드 · +98 · VMS 코드 · +44 · 보류 방법 RFC3264 · 원격 설정 Auto Answer Event Talk · 인· Event Hold Event Conf · SMS 사용 안함 · Presence 사용 안함 · Publish To Header
	저장 변경 취소

6. 음성 설정 메뉴에서 CNG 기능 하고 G729B 코덱을 해제 하고 DTMF 방식을 In-Audio 로 설정 하면 됩니다.

DASAN		
	Home 통화 설정 전화기 설정 기능 설정 전화기 관리	
Internet SIP Phone H420	계정 설정ㅣ서버 설정ㅣ다이얼 규칙ㅣ <mark>음성 설정</mark> ㅣ고급 설정	
	* 음성 설정	
◙ 음성 설정	•묵음 제거 🗌 사용	
묵음 제거 : 묵음 제거를	• CNG 🗆 사용	
사용하도록 설정하면 전화 통화중 말 없이 조용히 있	• 반향 제거 중지 🛛 사용	
을 때는 데이터(무음)를 상 대방에게 보내지 않습니다.	• RTP를 통한 DTMF	
(네트워크 드대팩 검조), DTMF 신호 : 0~9 번호,	- SIP를 통한 DTMF □ INFO Method	
*, # 버튼을 누를 때 나는 소리(DTME)를 상대방에게	• INFO DTMF 방법 DTMF-Relay 🗾	
보내는 방식을 선택합니다.	• Handset mic -11 (-20~30데시벨)	
◙ 코덱 설정	• Headset mic 8 (-20~30데시벨)	
음성을 데이터로 만드는 코	• Speaker mic 12 (-20~30데시벨)	
넥 송류를 선택하고, 버떤 코덱으로 통화를 먼저 시도	* 코덱 설정	
할 것인지 순서를 결정합니 다	고맥 종류 시간 사용	
	C CODEC 1 uLaw 20	
	C CODEC 2 ALaw 20	
	고자 비겨 취소	
	시상 변경 취소	

7. RTP 포트를 10000 하고 65000 사이에 설정 하면 됩니다.

	Home 통화 설정 전화기 설정 기능 설정 전화기 관리		
Internet SIP Phone H420	계정 설정 서버 설정 다이얼 규칙 음성 설정 고급 설정		
	◆ 고급설정		
◙ 고급 설정	• 로컬 SIP 포트 5060 (기본값 5060)		
로컬 SIP 포트 번호는 반드 시 필요한 경우만 변경하십 시오. 최적의 서비스 상태를 유지 하기 위해 전화기는 서비스 에 주기적으로 재등록하여 등록된 데이터를 갱신하고, 서비스 연결이 끊기면 재시 도 간격으로 서비스 등록을 시도합니다.	· 새 등록 간격 3600 (초) · 등록 실패시 재 시도 간격 10 (초) · 등록 4XX메시지 수신시 120 (초) · 재시도간격 120 (초) · Proxy-Require Header (초) · Ping전송 간격 0 (초) · SIP T1 Timer 500 (밀리초) · SIP T2 Timer 4000 (밀리초)		
SIP Session Timer	• SIP MAX, Transaction Timer 32000 (밀리초)		
네트윅이 끊기거나 비정상 적으로 세션이 종료된 경우 네트워크 문제가 생길 수 있습니다. 전화기와 서비스 서버는 이 를 방지하기 위해 정해진 패킷을 보내 정상적으로 세 션이 유지되고 있음을 확인 합니다.	• PRACK 사용 안함 ▼ undefined ▼ ✓ 사용 • SIP Session Timer • 최대 유지 시간 30 (초) • 취소 시간 30 (초)		
■ RTP/RTCP	• Force Session Timer 다용		
RTP/RTCP 포트 번호와 전 송간격은 네트워크의 관리 자에게 확인하며 설정하십 시오.	• 호수신시 Timeout 190 (초) • SIP Presence Timer		
	 재 등록 간격 등록 실패시 재 시도 간격 Subscribe Expiration 3600 (초) * RTP/RTCP 		
	• RTP 포트 30000 ~ 30006 (1024~65532) • RTCP 포트 30001 ~ 30007 (1025~65533) • RTCP전송 간격 15 (초)		

컴퓨터를 아이피 전화기에 연결 해서 같이 사용하시면 IP QoS 세팅을 설정 해야됩니다. SIP ToS (96 나 184) 하고 RTP ToS 를 184 로 설정 하면 됩니다.

DASAN	
	Home 통화 설정 전화기 설정 기능 설정 전화기 관리
Internet SIP Phone H420	암호 설정 네트워크 <mark>VLAN/QoS</mark> 시간 설정
	◆ VLAN(가상 LAN) 설정
■ VLAN설정	□ 사용
VLAN은 위치와 장소에 상관없이 사용자들을 워크 그룹 단위로 묶을 수 있게 해 주는 기술입니다.	• 전화기 VLAN ID 0 (0~4094) • PC 포트
▶ QoS설정	▲ QoS 설정
QoS(Quality of Service)란 네트워크 트래픽의 중요도 에 따라 서비스 수준을 차등화 하여 서비스의 품질을 향상 시키는 기술입니다.	- 802,1p 전화기 우선 순위 □ (0~7) PC 우선 순위 □ (0~7) - IP QoS ☑ 사용 SIP ToS 96 (0~255)
이 두가지 네트워크 기술의 설정은 네트워크 관리자에 게 문의하십시오,	RTP ToS 184 (0~255)
	저장 변경 취소 기본값

9. 교환기 하고 단말기 같은 사무실에 시설 했을데 내부 내선 경우에만 NTP 시간 서버 를 교환기 아이피로 설정 해야됩니다.

DASAN	
	Home 통화 설정 전화기 실정 기능 설정 전화기 관리
Internet SIP Phone H420	암호 설정ㅣ네트워크ㅣ VLAN/QoSㅣ <mark>시간 설정</mark>
	 ■ 표준 시간
◙ 표준 시간	GMT+9:00 (대한민국, 일본, 야쿠츠크) 📃
현재 위치에 맞도록 표준 시간과 일광 절약 시간 (Daylight Saving Time)을 설정하십시오.	• 일광 절약 시간 □ 사용 시작 시각 000000 (in MMDDHH) 종료 시각 000000 (in MMDDHH)
◙ 시간 서버(Time Server)	* 시간 서버(Time Server)
전화기는 표준 시간을 네트 워크를 통해 가져옵니다. 네트워크 또는 이용 중인 타임 서버에 문제가 있을 때 시간 서버 이름을 변경하며 사용 하십시오.	• 시간 서버(Time Server) ▼ 사용 NTP 서버 192.168.14.1 보조 NTP kr.pool.ntp.org

10.통화중 대기 기능을 해제 해야됩니다.

DASAN	
Internet SIP Phone H420	Home 통화 설정 전화가 설정 가능 설정 전화가 관리 전화가 가능 단축카 버튼 멀티넘버 링 전화 번호부
◙ 전화기 기능	 · 기본 벨 소리 · 기본 벨 소리
10번 벨소리를 선택하면 전 화가 왔을 때 벨은 울리지 않고 전화기의 LED만 깜박	 • 자동 전화 연결 사용 안함 ▲ 착신 전환 번호
합니다. HOLD 버튼을 누르면 통화 대기중인 전화와 연결됩니 다	• 통화중 대기 □ 사용 • 자동 다이얼 전송 ☑ 사용 다이얼 대기시간 5 (초)
자동 다이얼 전송 기능을 사용하면 SEND 버튼을 누 르지 않아도 다이얼 대기시 간 이후에 자동으로 전화를 겁니다.	• 자동지역번호 □ 사용 지역번호 7
자동지역번호에 입력된 지 역으로 전화할 때는 지역번 호를 누르지 않아도 됩니 다.	
	저장 변경 취소

11. 자동 설정 기능이 해제 되어 있는지 확인 합니다.



12.단말기 재부팅 합니다.

DASAN					
	Home 통화 설정 전화기 설정 기능 설정 전화기 관리				
Internet SIP Phone H420	다시 시작 초기화 자동 설정 소프트웨어				
	• 전화기 다시 시작				
🛿 전화기 다시 시작	소프트웨어 업그레이드를 한 뒤엔 반드시 다시 시작 버튼을 눌러 주				
전화기의 IP 주소가 바뀌면 현재의 웹 접속은 끊어지므 로 바뀐 IP 주소로 다시 접 속하며야 합니다	십시오. 다시 시작 버튼을 누르면 전화기 LCD창에 Rebooting, Version 등이 순차적으로 표시됩니다.				
	다시 시작				

13.다산 인터넷 전화기가 IP-PBX 에 등록 되어 있는지 확인 합니다.

Networks	Ноп	Ie 통화 설	정 전:	화기 설경	g 7	비능 설정	전화기 관리	
Internet SIP Phone H420	상태							
	+	전화기 정보						
▶ 인터넷 전화기		MAC 주소	E 00:	00:1C				
보 저치기도 "SID" 표준이		OS 파일 (/		(Apr 1 2010 13:47:28) (sflash/app1/H420GCB 7 4969 /z				
인터넷 전화 서비스 환경에		os배전 H		H420G.7.4969				
맞도록 최적화되어 일반 전 화 기능은 물론 서비스가	+	◆ 네트워크						
제공하는 다양한 부가 서비			상태	÷	속도	Duplex		
스를 쉽게 미용할 수 있습		Lan	Up	10	OMbps	Full		
		PC	Down					
함께 공급된 사용자 설명서		IP 주소	192.168.14	1.52				
와 웹 화면의 설명들을 잘		서보넷 마스크	255.255.255.0					
참조하여 쉽고 편리하게 서		게이트웨이	192.168.14	l.1				
비스를 비용하시기 바랍니		DNS서버	168.126.63	3.1				
Lł.		보조 DNS	168.126.63	3.2				
	+	* 전화 상태						
		SIP አነ ሁ! 192.168.14.1		전화 번호		상태		
				2038		서비스 등록 완료		
				ГЕЛ	보기			

인터넷 전화기 연동 설정은 끝났습니다. 감사합니다.

Copyright © 2010, Luxsys Inc. All Rights Reserved

Tel : 1600-5998

E-mail : support@luxsys.net Home : <u>www.luxsys.net</u>